


User Guide  
ユーザーガイド  
用户指南


**FREENOD**

- UNBOXING -




- EN For first time use after unboxing, charge the case and earbuds using the USB cable for at least 15 minutes. Do not take the earbuds out during this time.
- JA 開梱後初めて使用する際には、USB ケーブルを使用してケースとイヤフォンを最低 15 分間充電してください。この際、イヤフォンは取り外さないでください。
- ZH 打开包装首次使用时，请使用 USB 线对充电盒和耳机充电至少 15 分钟。在此期间不要拿出耳机。

- CONNECT TO DEVICE -



- EN Open case, Freenod earbuds will auto-connect to the last paired device. To connect with new devices, with both earbuds in case, press button for 3 seconds until white light blinks. To reset the earbuds, press button for 10 seconds until red light blinks.
- JA ケースを開けるとfreenodイヤフォンは最後にペアリングされたデバイスに自動接続します。新しい機器に接続する場合は2つのイヤホンカートリッジに戻し、白色のライトが点滅するまでボタンを押します。イヤフォンをリセット時、赤いライトが点滅するまでボタンを10秒間押します。
- ZH 打开盒盖，耳机会自动连接上次配对的设备。如果要与新设备连接，请将两只耳机放回盒中，按下按钮三秒，白色指示灯将会闪烁。如果需要恢复出厂设置，长按十秒至红灯闪烁。

- TURN ON BLUETOOTH -




EN Turn on Bluetooth of the device, tap "FREENOD" from the list to connect.

JA デバイスのBluetoothをオンにし、リストから「FREENOD」をタップして接続します。


ZH 开启手机蓝牙，搜索蓝牙设备“FREENOD”，点击即可连接

- TAP OPERATION -



- EN While wearing, double-tap the stem of either earbud to play/pause or answer/hang up a call, triple-tap to activate the voice assistant on your device.
- JA どちらのイヤフォンでも、ステムをダブルタップして通話を再生/一時停止または応答/電話を切り、トリプルタップしてデバイスの音声アシスタントをアクティブにします。
- ZH 佩戴后轻点两下任一耳机柄来播放/暂停或接听/挂断电话；轻点三下激活设备上的语音助手。

- INSERT / START LISTENNING -




EN Place in ears and adjust to get a comfortable fit. You will hear the tone indicating Freenod is ready to play.

JA 耳に入れて、快適にフィットするように調整します。Freenodを再生する準備ができたことを示すトーンが聞こえます。

ZH 塞入耳朵并调整到一个舒适的位置。当你听到提示音时，说明Freenod 已准备好播放。

- CHECK CHARGE STATUS -




- Fully charged ●
- Not fully charged ●
- Case battery low ●

EN Light shows charge status of the earbuds when they're in the case. Otherwise, light shows charge status of the case.

JA がケースに入っている場合は、ライトはイヤホンの充電状態を示しています。ケースに入っていない場合は、ケースの充電状態を示しています。

ZH 耳机在耳机盒中时，指示灯显示耳机的充电状态。耳机取出时，指示灯显示耳机盒的电量。

- CHARGE -



EN Freenod earbuds charge while in the case. Light will blink red when the case battery is low. Plug in the USB cable to charge.

JA イヤフォンはケース内で充電されます。ケースの電池残量が少なくなると、ライトが赤く点滅します。USBケーブルを差し込んで充電してください。

ZH 耳机放入充电盒后，充电盒会给耳机充电。充电盒低电时指示灯会闪烁红色，请插入USB线充电。