



¡Gracias por pedir Ticktime Cube!

Si tiene alguna pregunta durante el uso, no dude en contactarnos.

¡Nuestro equipo profesional de servicio al cliente siempre está listo para resolver cualquier problema por usted!

Atención al cliente: service@ticktime.store

Tienda en línea oficial de Ticktime: <https://www.ticktime.store>


Opciones de color para Ticktime Cube: Negro / Blanco / Amarillo / Azul / Rosa

Especificaciones del producto

Corriente de carga: 0.5A (MÁX.)
Tiempo de carga: 2~3H
Capacidad de la batería: 550 mAh
Tiempo de uso continuo: 25 horas
Tiempo de espera: 180 días
Carga: carga TYPE-C, admite cargador PD

- 01 -


Descripción del Producto



Pantalla frontal

- 02 -

Descripción del Producto



Pantalla trasera

- 03 -

- ① Puerto de carga tipo C
- ② Modo de vibración
- ③ Botón de encendido/apagado; Botón de pausa/inicio (Pulse brevemente el botón para encender/apagar; toque para pausar/reproducir)
- ④ Botón de volumen V (Presione brevemente para cambiar entre ajuste de volumen, modo silencioso, modo de vibración)
- ⑤ Pantalla de energía de la batería
- ⑥ Pantalla digital de cuenta regresiva

- 04 -

- ⑦ Pantalla de volumen (ajuste de volumen de tres niveles)
- ⑧ Modo silencioso
- ⑨ M+ botón (aumentar en 1 min cada vez)
- ⑩ S+ botón (aumentar por segundo cada vez)
- ⑪ Pantalla digital de tiempo
- ⑫ Agujero de sonido

- 05 -

Encendido /Apagado

I. Encendido

Presione brevemente el botón de encendido para encender el temporizador.

II. Apagado

1. Presione brevemente el botón de encendido durante 1.5 segundos para apagar.
2. Después de la cuenta regresiva, el temporizador entrará en modo de espera en 15 segundos y se apagará automáticamente después de 5 minutos si no funciona.

- 06 -

3. Durante el proceso de cronometraje, si la pantalla frontal está hacia arriba, se apagará automáticamente después de 10 minutos si no funciona.

Instrucciones

I. Instrucciones de cuenta regresiva

1. Cuenta regresiva rápida: Coloque cualquier número hacia arriba, entrará en el modo de cuenta regresiva.

- 07 -

Tiempo disponible:
1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos



5-minutos comienza la cuenta regresiva

- 08 -

2. Cuenta regresiva personalizada:

Coloque la pantalla frontal hacia arriba, presione el botón M+ y el botón S+ para ajustar los minutos y segundos respectivamente, presione brevemente el botón M+ o el botón S+ para aumentar el tiempo en 1 unidad cada vez; Mantenga presionada la tecla M o la tecla S durante mucho tiempo para aumentar el tiempo en 5 unidades cada vez. Una vez completada la configuración, coloque cualquier número hacia arriba para iniciar la cuenta regresiva.

- 09 -

3. Toque la configuración de la cuenta regresiva:

- ① Coloque cualquier número con el lado hacia arriba, toque el ícono de la huella digital y el tiempo aumentará en múltiplos del número actual. Como se muestra en la siguiente tabla: Por ejemplo, cuando el número 5 esté hacia arriba, toque el ícono de la huella digital 3 veces, la cuenta regresiva será de 20 minutos y comenzará la cuenta regresiva.

- 10 -

Toque el tiempo de visualización	Pulsación larga durante 1.5 s	1	2	3	4	...
Número lado 1	60min	2min	3min	4min	5min
Número lado 3	15min	6min	9min	12min	15min
Número lado 5	25min	10min	15min	20min	25min
Número lado 10	45min	20min	30min	40min	50min

Toque el ícono de la huella digital en el lado del número 5 tres veces, comienza la cuenta regresiva de 20 minutos.



- ② El tiempo máximo ajustable es 6 veces el lado numérico.

Por ejemplo: cuando el número 5 está hacia arriba, la cuenta atrás máxima es de 30 minutos. Si continúa tocando el ícono de la huella digital, la cuenta regresiva será cíclica de 10, 15, 20, 25 y 30 minutos.

- 11 -

- 12 -

4. Ajuste de la técnica Pomodoro

① Introducción:

Un pomodoro son 30 minutos, trabajar 25 minutos y descansar 5 minutos; La cuenta regresiva se detendrá después de 4 pomodoros

1er Pomodoro

Trabaja durante 25 minutos
Descansa por 5 minutos



- 13 -

2do Pomodoro

Trabaja durante 25 minutos
Descansa por 5 minutos



3ro Pomodoro

Trabaja durante 25 minutos
Descansa por 5 minutos



- 14 -

4to Pomodoro

Trabaja durante 25 minutos
Descansa por 5 minutos



② Cómo activar la técnica Pomodoro:

Coloque el número 5 hacia arriba, mantenga presionado el ícono de la huella digital para activar la técnica Pomodoro y comience la cuenta regresiva.

- 15 -

II. Instrucciones de tiempo

1. Tiempo rápido:

Coloque la pantalla trasera hacia arriba para comenzar a cronometrar; Da la vuelta a la pantalla de visualización frontal para hacer una pausa y ver el tiempo

Comienza el tiempo



Tiempo terminado



- 16 -

2. Temporización personalizada:

Encienda el temporizador, coloque la pantalla frontal hacia arriba, mostrando 00:00. Presione el botón de encendido y apagado para iniciar el cronometraje; presione el botón de encendido y apagado nuevamente para pausar el tiempo.

III. Instrucciones de la función de memoria

Después de encender el temporizador, coloque la pantalla frontal hacia arriba, presione brevemente el botón M o el botón S, se mostrará la configuración personalizada.

- 17 -

tiempo establecido la última vez, si necesita usar este tiempo, coloque cualquier número con el lado hacia arriba para comenzar la cuenta regresiva.

Si necesita restablecer la hora, presione brevemente el botón M o el botón S para borrarlo y restablecer la hora.

IV. Instrucciones de ajuste de volumen

Presione brevemente el botón V para cambiar entre el volumen, el modo silencioso y el modo de vibración.

- 18 -

Ajuste de volumen de tres niveles (alto, medio y bajo)

V. Instrucciones de carga de la batería

Conecte el cargador, el temporizador se apagará automáticamente y comenzará a cargar

El icono de la batería parpadea durante la carga y dejará de parpadear cuando esté completamente cargada.

- 19 -

VI. Pitido (duración total 30 segundos)

Cuando finaliza la cuenta regresiva, dentro de 1-10 segundos, un pitido de baja velocidad; dentro de 11-20 segundos, pitido de velocidad media; dentro de 21-30 segundos, pitido de alta velocidad y luego deja de pitar; Durante el pitido, gire el temporizador para detener el pitido.

- 20 -